

RENOLIT ALKORPLUS₈₁₁₄₀

Colla spray a contatto per la realizzazione di dettagli



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

L'adesivo per dettagli **RENOLIT ALKORPLUS₈₁₁₄₀₋₀₀₁** è una colla spray a contatto a base di poliuretano ad alta resa, pensato specificamente per l'incollaggio delle membrane per coperture **RENOLIT ALKORPLAN** senza tessuto non tessuto sopra qualsiasi tipo di supporti, tra cui il cemento, i pannelli isolanti e il legno.

CARATTERISTICHE

Colore	Chiaro
Temperatura minima di applicazione	+10°C
Punto di infiammabilità	< -40°C
Residuo solido	55 % - 60 %
Detergente	RENOLIT ALKORPLUS₈₁₁₄₀₋₀₀₂

CAMPI DI APPLICAZIONE

RENOLIT ALKORPLUS₈₁₁₄₀₋₀₀₁ si usa per realizzare un'applicazione resistente al vento dei parapetti e dei dettagli laddove la natura liscia della membrana **RENOLIT ALKORPLAN** rappresenta un elemento critico, come i parapetti verticali, i tubi metallici e gli scarichi metallici.

ISTRUZIONI PER L'USO

- **RENOLIT ALKORPLUS₈₁₁₄₀₋₀₀₁** deve essere applicato su entrambe le superfici da incollare. Assicurarsi che tutte le superfici da incollare siano pulite, asciutte e libere da sporco, polvere, oli, residui di vernice, cera o grasso, ecc. Per un risultato ottimale, la temperatura dell'adesivo e delle superfici da incollare dovrebbe essere compresa tra i +16°C e i +27°C.
- Si raccomanda di agitare bene il contenitore prima dell'uso.
- Attaccare e stringere bene il tubo alla pompa spray. Attaccare l'altra estremità del tubo al contenitore. Assicurarsi che le valvole di connessione del tubo siano ben strette. Aprire lentamente la valvola del contenitore fino a totale apertura, verificando che non ci siano perdite. Sbloccare la leva della pompa spray per cominciare a spruzzare.
- Prima dell'uso, verificare la compatibilità spruzzando una piccola quantità di adesivo **RENOLIT ALKORPLUS₈₁₁₄₀₋₀₀₁** sul supporto. Il prodotto può deteriorare alcuni supporti (es. polistirene). Eseguire sempre un test di incollaggio.
- Spruzzare alla distanza di 10-20 cm con un angolo di 90 gradi rispetto alla superficie, applicando uno strato uniforme di colla a contatto per coprire dall'80 al 100% dell'area. Se necessario, spruzzare un altro strato di adesivo sulle aree su cui sembra essere insufficiente. Secondo le condizioni del supporto, una confezione può coprire da 60 m² (substrati porosi) a 80 m² (substrati non porosi).
- Spruzzare la colla su entrambe le superfici da incollare, una verticalmente e una orizzontalmente.
- Lasciare asciugare l'adesivo da 1 a 3 minuti in modo da evitare trasferimenti indesiderati. Far aderire le superfici e pressare con forza. Si raccomanda l'uso di un rullo per applicare una pressione uniforme e raggiungere la massima adesione. L'asciugatura completa dell'adesivo **RENOLIT ALKORPLUS₈₁₁₄₀₋₀₀₁** avverrà in 24 ore.
- Una volta connessi, mantenere sempre la valvola aperta e il tubo pressurizzato.
- **NON APRIRE** la valvola di chiusura fino a che non si è pronti per la connessione al nuovo cilindro.
- Se il beccuccio della pompa spray si intasa, svitare l'ugello e pulire con solventi come diluente o acetone. Non usare spilli sull'ugello della pompa spray.

SICUREZZA

- Prima dell'uso consultare la scheda di sicurezza.
- Utilizzare con ventilazione adeguata.
- Diminuire la pressione nel tubo prima di disconnetterlo.

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT Italia Srl - Via Uruguay, 85 - 35127 PADOVA - ITALIA
T +39 049 0994721 - F +39 049 8700550 - renolit.italia@renolit.com



Rely on it.

PULIZIA DEL TUBO E DELLA POMPA SPRAY

- Chiudere la valvola del contenitore, spruzzando fuori l'adesivo rimasto nel tubo e disconnettere il tubo e la pompa dal contenitore.
- Connettere di nuovo il tubo a un contenitore di solvente detergente ALKORPLUS CLEANER₈₁₁₄₀₋₀₀₂ e spruzzare fino a che il liquido non appaia chiaro, segno che il tubo e la pompa sono puliti.
- Nel caso in cui il tubo e la pompa vengano lasciati connessi al contenitore, lasciare aperta la valvola del contenitore. Non disconnettere il tubo della pompa dal contenitore. Chiudere e bloccare la pompa.

CONFEZIONE

	Descrizione	Contenuto	Imballaggio
RENOLIT ALKORPLUS 81140-001	Adesivo a contatto per la realizzazione di dettagli	22 L	1 contenitore metallico pressurizzato
ALKORPLUS CLEANER 81140-002	Detergente acetone	13,7 L	1 contenitore metallico pressurizzato
RENOLIT ALKORPLUS 81140-003	Tubo per pompa a spruzzo (4 m)	-	Per unità
RENOLIT ALKORPLUS 81140-004	Pompa a spruzzo	-	Per unità
RENOLIT ALKORPLUS 81140-005	Pompa a spruzzo + kit di estensione	-	Per unità
RENOLIT ALKORPLUS 81140-006	Ugello di riserva	-	Per unità



81140-001
Adesivo a contatto per la
realizzazione di dettagli



81140-002
Detergente acetone



81140-003
Tubo per pompa
a spruzzo



81140-004
Pompa a spruzzo



81140-005
Pompa a spruzzo +
kit di estensione



81140-006
Ugello di riserva

STOCCAGGIO

- Il prodotto dovrebbe essere conservato sigillato in un ambiente asciutto e a una temperatura compresa fra 5° e 25°C.
- Evitare l'esposizione alla luce diretta del sole. NON conservare a diretto contatto con pavimenti di cemento.
- Scadenza: 12 mesi.
- Per una resa ottimale, conservare a 18°C durante l'uso (sempre oltre i 10°C).

TRASPORTO

- Adesivo a contatto:
Numero ONU: UN3501
Nome di spedizione dell'ONU. PRODOTTO CHIMICO SOTTO PRESSIONE, INFIAMMABILE, N.A.S. (dimetil etere)
IMDG/IATA-Classe 2 / Etichetta 2.1 Gruppo di imballaggio RID/ADR/ADNR 2 Etichetta 2.1
- Detergente acetone:
Numero ONU: UN3501
Nome di spedizione dell'ONU. PRODOTTO CHIMICO SOTTO PRESSIONE, INFIAMMABILE, N.A.S. (acetone)
IMDG/IATA-Classe 2 / Etichetta 2.1 Gruppo di imballaggio RID/ADR/ADNR 2 Etichetta 2.1

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT Italia Srl - Via Uruguay, 85 - 35127 PADOVA - ITALIA
T +39 049 0994721 - F +39 049 8700550 - renolit.italia@renolit.com



Rely on it.