RENOLIT ALKORPLUS$_{81140}$

Colle de contact pour la finition des détails

DESCRIPTION DU PRODUIT

La colle pour détails **RENOLIT** ALKORPLUS$_{81140-001}$ est une colle de contact haute performance à base de polyuréthane, spécialement conçu pour coller les membranes d'étanchéité **RENOLIT** ALKORPLAN non sous-facées d'un feutre sur tous les types de supports (béton, bois et différents isolants).

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Transparent
Température minimum de mise en oeuvre	+10°C
Point d'éclair	< -40°C
Teneur en matière solide	55 % - 60 %
Nettoyant	**RENOLIT** ALKORPLUS$_{81140-002}$

APPLICATIONS

RENOLIT ALKORPLUS$_{81140-001}$ est utilisée pour coller la membrane des relevés d'étanchéité et d'autres points de détails (EEP et autres traversées de toiture). La membrane ainsi collée assurera une meilleure résistance au vent et une finition esthétique parfaite.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- **RENOLIT** ALKORPLUS$_{81140-001}$ doit être appliquée sur les deux surfaces à encoller. Assurez-vous que toutes les surfaces à encoller soient propres, sèches et exemptes de saleté, de poussière, d'huile, de peinture non adhérente, de cire ou de graisse, etc. Pour de meilleurs résultats, la température de l'adhésif et des surfaces à encoller doit être comprise entre +16°C et +27°C..
- Il est recommandé de bien agiter le récipient avant utilisation pendant une minute.
- Vissez et serrez fermement le tuyau au pistolet pulvérisateur, puis reliez l'autre extrémité du tuyau à la bombonne. Ouvrez lentement la vanne de la bombonne jusqu'à ce qu'elle soit complètement ouverte, en veillant qu'il n'y ait aucune déperdition. Actionnez la gâchette du pistolet de pulvérisation pour commencer l'application.
- Avant de commencer, vérifiez la compatibilité en pulvérisant une petite quantité d'adhésif **RENOLIT** ALKORPLUS$_{81140-001}$ sur le support. Le produit peut dégrader certains supports (par exemple le polystyrène). Effectuez toujours un test de collage.
- Pulvérisez à une distance de 10-20 cm, à un angle de 90° par rapport à la surface, en appliquant une couche uniforme de colle de contact afin d'obtenir une couverture de 80 à 100 % de la surface. Si nécessaire, pulvérisez une autre couche de colle sur les zones où elle semble insuffisante. Selon les conditions du support, une bombonne peut couvrir de 60 m^2 (supports poreux) à 80 m^2 (supports non poreux).
- Pulvérisez l'adhésif sur les deux surfaces à encoller, l'une verticalement et l'autre horizontalement. Veillez à ne pas avoir de colle sur les lisières de membrane qui seront soudées par la suite.
- Attendre 1 à 3 minutes pour que les 2 surfaces soient sèches au toucher avant d'appliquer la membrane **RENOLIT** ALKORPLAN sur son support et appuyez fermement.
- L'utilisation d'une roulette est recommandée pour appliquer une pression uniforme et obtenir une adhésion maximale. Attendre 24 heures pour que l'adhésif **RENOLIT** ALKORPLUS$_{81140-001}$ soit définitivement sec.
- Lors du raccordement, maintenir la vanne ouverte et le tuyau sous pression à tout moment.
- NE PAS OUVRIR la vanne avant d'être prêt à raccorder la nouvelle bombonne.
- Si la buse de pulvérisation est bouchée, dévissez-la du pistolet et nettoyez-la avec un nettoyant tel que du diluant ou de l'acétone. Ne pas utiliser d'épingles sur la buse de pulvérisation.

SÉCURITÉ

- Consultez la fiche de données de sécurité avant utilisation.
- Utilisez avec une ventilation adéquate.
- Réduisez la pression dans le tuyau avant de le débrancher.

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT Belgium NV
Ventes - Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 Oudenaarde - Belgique
T +32 55 33 98 14 - F +32 55 31 86 58 - renolit.belgium@renolit.com

RENOLIT France
Roissypôle le Dôme - 5, rue de la Haye - CS 13943 - Tremblay en France - 95733 Roissy CDG Cedex - France
T +33 1 41 84 30 27 - F +33 1 49 47 07 39 - renolitfrance-toiture@renolit.com

RENOLIT
Rely on it.

R2140II0323

NETTOYAGE DU TUYAU ET DU PISTOLET PULVERISATEUR

- Tournez la vanne de la bombonne en position fermée, vaporisez le reste de l'adhésif dans le tuyau et déconnectez le tuyau de distribution de la bombonne.
- Raccordez le tuyau de distribution à une bombonne de nettoyant acétone ALKORPLUS CLEANER 81140-002 et pulvérisez jusqu'à ce que le liquide soit clair, ce qui indique que le tuyau et le pistolet sont sont rincés et propres.
- Si le tuyau et le pistolet restent connectés à la bombonne, laissez la vanne de la bombonne en position ouverte.
- Ne débranchez pas le tuyau/pistolet de la bombonne. Fermez et verrouillez le pistolet pulvérisateur.

EMBALLAGE

	Description	Contenu	Unité d'emballage
RENOLIT ALKORPLUS 81140-001	Colle contact pour la finition des détails	22 L	1 bombonne acier sous pression
ALKORPLUS CLEANER 81140-002	Nettoyant acétone	13,7 L	1 bombonne acier sous pression
RENOLIT ALKORPLUS 81140-003	Tuyau pour pistolet pulvérisateur (4 m)	-	Par unité
RENOLIT ALKORPLUS 81140-004	Pistolet pulvérisateur	-	Par unité
RENOLIT ALKORPLUS 81140-005	Pistolet pulvérisateur + kit d'extension	-	Par unité
RENOLIT ALKORPLUS 81140-006	Buse de pulvérisation de rechange	-	Par unité

81140-001
Colle contact pour la finition des détails

81140-002
Nettoyant acétone

81140-003
Tuyau pour pistolet pulvérisateur

81140-004
Pistolet pulvérisateur

81140-005
Pistolet pulvérisateur + kit d'extension

81140-006
Buse de pulvérisation de rechange

STOCKAGE

- Le produit doit être conservé dans l'emballage d'origine fermé, dans un environnement sec et à une température comprise entre 5° et 25°C.
- Évitez l'exposition à la lumière directe du soleil. Ne pas stocker en contact direct avec des sols en béton.
- Durée de stockage: 12 mois
- Pour obtenir de meilleurs résultats, la température de la colle au moment de l'application devra être toujours > 10°C et, dans l'idéal, être de 18°C.

TRANSPORT

- Colle contact:
  Numéro ONU: UN3501
  Désignation officielle de transport de l´ONU: PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, INFLAMMABLE, N.A.S. (Diméthyléther)
  IMDG/IATA-Classe 2 / Etiquette 2.1 Groupe d'emballage: RID/ADR/ADNR 2 Etiquette 2.1
- Nottoyant acétone:
  Numéro ONU: UN3501
  Désignation officielle de transport de l´ONU. PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, INFLAMMABLE, N.A.S. (Acétone)
  IMDG/IATA-Classe 2 / Etiquette 2.1 Groupe d'emballage: RID/ADR/ADNR 2 Etiquette 2.1

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING

RENOLIT Belgium NV
Ventes - Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 Oudenaarde - Belgique
T +32 55 33 98 14 - F +32 55 31 86 58 - renolit.belgium@renolit.com

RENOLIT France
Roissypôle le Dôme - 5, rue de la Haye - CS 13943 - Tremblay en France - 95733 Roissy CDG Cedex - France
T +33 1 41 84 30 27 - F +33 1 49 47 07 39 - renolitfrance-toiture@renolit.com

RENOLIT
Rely on it.

R2140II0323